

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

15 ошибок при ремонте, которые стоят дорого.

Ремонт - это не только про красивые материалы и мебель. Большие расходы часто появляются из-за мелочей, которые не учли заранее.

Мы собрали 15 ошибок, которые могут привести к переделкам, дополнительным расходам и компромиссам уже после начала ремонта.

01

Не сделать полноценные замеры квартиры

Перед началом ремонта обязательно сделайте точные замеры всех помещений.

Размеры понадобятся практически везде: при заказе дверей, подоконников и откосов, расчёте плитки, проектировании кухни и корпусной мебели, выборе дивана и другой мебели.

Даже при покупке материалов менеджер первым делом спросит размеры помещения.

Замеры – это основа, от которой нужно отталкиваться до любых покупок и заказов.

02

Сделать подшторник стандартной глубины

Оставлять подшторник стандартных 15–20 см, не учитывая толщину радиатора, – частая ошибка.

Например, если радиатор выступает от стены на 15 см, то шторы уже не смогут нормально разместиться в подшторнике глубиной 20 см.

Ориентируйтесь на формулу:

толщина радиатора от стены + минимум 10 см на свободное размещение штор = глубина подшторника.

Если радиатор выступает на 15 см, подшторник лучше предусмотреть около 25 см.

03

Оставить трубы радиатора, выходящие из пола

Если трубы радиатора выведены из пола, заранее подумайте, можно ли перенести подключение в стену.

При подключении из стены под радиатором не придётся делать вырезы в ламинате или другом напольном покрытии.

В результате не будет лишних накладок, а плинтус сможет спокойно пройти под радиатором.

04

Купить встроенный смеситель после начала ремонта

Встроенные смесители нельзя оставлять «на потом».

Конкретную модель лучше выбрать заранее, потому что скрытая часть смесителя устанавливается на этапе черновых работ.

Если выбрать её слишком поздно, размеры могут не совпасть с уже выполненной разводкой и придётся что-то переделывать.

05

Не замерить толщину дверных проёмов

При замере дверей недостаточно знать только высоту и ширину проёма.

Обязательно замерьте толщину дверного проёма.

Этот параметр понадобится при заказе дверей и доборов. Если его нет, производителю придётся запрашивать дополнительные данные, а в некоторых случаях уже после монтажа может выясниться, что конструкцию нужно корректировать.

06

Забывать про входную дверь

Входную дверь часто вообще не включают в план дверей, хотя её тоже необходимо учитывать.

При замере зафиксируйте:

- высоту;
- ширину;
- толщину;
- толщину стены;
- размеры, необходимые для доборов и обналички.

Если планируется накладка или другой декоративный элемент, его тоже нужно предусмотреть заранее.

07

Не продумать стык напольных покрытий под дверью

Если в одной комнате плитка, а в другой ламинат, место их стыка нужно продумать заранее.

Дверь должна закрываться так, чтобы каждое покрытие оставалось в своей комнате.

Плохой вариант: дверь закрыта, а из санузла видно полоску ламината из соседнего помещения.

Стык пола, положение двери и направление её открывания нужно рассматривать как единый узел.



Забывать про ревизионные люки

Красивый интерьер не должен мешать обслуживать коммуникации.

Заранее предусмотрите доступ:

- к стоякам;
- кранам;
- фильтрам;
- счётчикам;
- другим сантехническим узлам.

Если коммуникации находятся под ванной, обязательно предусмотрите ревизионный люк соответствующего размера.

Люк должен быть не просто «где-то», а действительно обеспечивать удобный доступ к оборудованию.



Не предусмотреть вытяжку и отдельное управление

В ванной заранее продумайте вытяжку и питание для неё.

Если хотите управлять вытяжкой отдельно, предусмотрите отдельный выключатель.

Не стоит вспоминать об этом после того, как стены и потолок уже готовы.

10

Не учитывать траекторию открывания мебели при размещении света

Споты, которые выступают от потолка на 5–10 см, могут оказаться прямо в траектории открывания верхнего фасада кухни или шкафа.

В результате фасад может упираться в светильник, а доступ к верхнему шкафу будет неудобным.

Такая же проблема возникает с подвесными светильниками рядом со шкафами: при открывании фасада они могут конфликтовать друг с другом.

Свет, мебель и траектории открывания нужно проверять одновременно.

11

Не предусмотреть нужные розетки

Розетки нужно продумывать не только под телевизор и прикроватные тумбы.

Заранее определите места для:

- роутера и усилителя Wi-Fi;
- измельчителя и фильтра воды под мойкой;
- вытяжки;
- системы защиты от протечек;
- стиральной и сушильной машин;
- робота-пылесоса;
- вертикального пылесоса;
- ёлки и гирлянд;
- техники на балконе.

Особенно важно предусмотреть питание для оборудования, которое после ремонта уже невозможно удобно добавить.

12

Оставить для стиральной машины ровно 60 × 60 см

Если стиральная машина будет находиться внутри шкафа и закрываться фасадом, стандартной ниши 60 × 60 см может оказаться недостаточно.

Нужно учитывать не только габариты самой техники, но и пространство для коммуникаций, вентиляции и открывания фасада.

Если техника будет встроена в мебель, размеры шкафа рассчитываются под конкретную модель, а не наоборот.

13

Не учесть толщину плинтуса и откоса

При установке дверей важно заранее сопоставить толщину плинтуса и откоса.

Если откос тоньше плинтуса, после установки может появиться некрасивый зазор.

Поэтому заранее определите:

- толщину плинтуса;
- толщину откоса;
- размер наличника.

Иногда проще подобрать более толстый наличник, иногда предусмотреть другой узел примыкания, а иногда подрезать плинтус.

14

Не предусмотреть защиту стен от трещин

Если стены готовятся под покраску, особенно важно качественно подготовить основание.

В зависимости от технологии и состояния стен может потребоваться армирование и дополнительный слой под финишную отделку: стеклохолст, флизелин или другой подходящий материал.

Иначе после завершения ремонта на окрашенных стенах могут появиться трещины и другие дефекты.

Экономия на подготовке стен часто превращается в расходы на повторную отделку.

15

Начать ремонт без полноценного проекта

Самая дорогая ошибка – начать ремонт, а решения принимать уже по ходу.

Где будет стоять мебель?

Какие будут двери?

Где розетки?

Где светильники?

Как открываются фасады?

Где проходят коммуникации?

Как стыкуются напольные покрытия?

Какие реальные габариты у техники?

Если всё это решать уже во время ремонта, велика вероятность переделок, лишних материалов и дополнительных расходов.

Сначала проектируем пространство целиком, проверяем все размеры и взаимосвязи, и только потом начинаем ремонт.

Не хотите допустить эти ошибки? Давайте обсудим ваш ремонт.

Если вы хотите делегировать проект профессионалам и заранее предусмотреть все важные детали, напишите нам. Мы проведём бесплатную консультацию и расскажем, на что обратить внимание именно в вашей квартире.

Zelux.kz

Студия дизайна интерьера

Более 12 лет профессионально занимаемся дизайном и проектированием интерьеров.



Пишите в WhatsApp:

8 701 520 46 89

Запишитесь на бесплатную консультацию